

# FENIX HL32R kasutusjuhend

## Pealambi kirjeldus ja funktsioonid

Kvaliteetne CREE XP-G3 LED element

Nichia punane LED element

Vaglusvoo ulatus kuni 73 meetrit

Valgusvõimsus kuni 600 lumenit

Sisseehitatud 2000mAh liitiumpolümeeraku

Kaks lülitit kiireks ja mugavaks kasutamiseks

Laadimise ning toiteallika laetustaseme indikaator

Lukustusrežiim

Valmistamisel kasutatud kvaliteetset plasti ning alumiiniumsulamit

## Mõõdud

Pikkus: 64mm

Sügavus: 46mm

Kõrgus: 37,5mm

Kaal: 108g (koos toiteallikaga)

## Komplektis kaasas

Lamp koos integreeritud akuga, laadimiskaabel, peapael

## Lambi kasutussuunised

- Üldrežiim - sisse/välja lülitamine ja valgustugevuse valimine (parempoolne lülit)
- Funktsionaalse režiimi valgustugevuse valimine (vasakpoolne lülit)

## Üldrežiim

### Tööle ja tööst välja lülitamine

Vajuta ning hoi a üldrežiimi nuppu 0,5 sekundit, lamp hakkab tööle Eco režiimis.

Vajuta ning hoi a ükskõik kumba nuppu all 0,5 sekundit, lamp lülitub välja.

### Valgustugevuse valimine

Kui lamp on lülitatud töösesse, siis vajutage üldrežiimi nuppu. Vajutades läbite töörežiimid järjekorras Eco, madal, keskmine, tugev ja Turbo.

## Funktsionaalne režiim

### Tööle ja tööst välja lülitamine

Vajuta ning hoi a funktsionaalse režiimi nuppu 0,5 sekundit, lamp hakkab tööle punase valgusega. Vajua ning hoi a ükskõik kumba nuppu all 0,5 sekundit, et lamp välja lülitada.

### Töörežiimi valimine (punane LED)

Kui lamp on lülitatud töösesse, siis vajutage funktsionaalse režiimi nuppu. Vajutades läbite töörežiimid järjekorras punane, SOS ja vilkuv punane.

### Töörežiimide valimine

Kui lamp on sisselülitatud üldrežiimis, vajutades funktsionaalse režiimi nuppu (vasakpoolset) hakkab tööle funktsionaalne režiim.

Kui lamp on sisselülitatud funktsionaalses režiimis, vajutades üldrežiimi nuppu (parempoolset) hakkab lamp tööle üldrežiimis.

### Kohene turborežiim („burst“-režiim)

Kui lamp on sisse- või väljalülitatud, vajutades ükskõik kumba nuppu ja hoiate seda kauem kui 1,2 sekundit, sisenete „burst“ režiimi. Peale 1 minutit tööd „burst“ režiimis lülitab lamp ennast madalamale valgustugevusele.

## Lukustusrežiim

Lukustusrežiimi sisenemine: kui lamp on välja lülitatud, vajutage ja hoidke ühte kahest lülitist all või vajutage mõlemad lülitid korraga kolmeks sekundiks alla. Lambi punane LED vilgub neli korda ning seejärel lamp lukustub. Lukustusrežiimist väljumine: vajutage mõlemad lülitid kolmeks sekundiks alla ning lambi punane LED vilgub taas neli korda. Lambi lukustusfunktsioon deaktiveerub ning tööle hakkab punane LED.

## Parameetrid

ANSI/PLATO FL1	GENERAL MODE					FUNCTIONAL MODE				BURST MODE
	TURBO	HIGH	MED	LOW	ECO	RED	SOS	RED FLASH		
OUTPUT	300 Lumens	130 Lumens	70 Lumens	30 Lumens	4 Lumens	1 Lumens	30 Lumens	1 Lumens	600 Lumens	
RUNTIME	4.5h	14h	24h	60h	200h	100h	120h	200h	1h*	
DISTANCE	49m	34m	23m	16m	7m	4m	16m	4m	73m	
INTENSITY	593cd	290cd	137cd	65cd	13cd	4cd	65cd	4cd	1,333cd	
IMPACT RESISTANCE						1m				
WATERPROOF						IP66				

## Laadimine

1. Lülitage lamp välja, ühendage lambi laadimispesa USB toitepesaga kasutades standardset Micro USB kaablit (sisaldub komplektis). Kõigepealt ühendage USB kaabel toitepesaga ja alles seejärel lambi laadimisporidiga.

2. Normaalse laadimisprotsessi käigus punase LED elemendi all olevad märgutuled annavad märku laadimisprotsessist.

- 1 tuli vilgub - 20%
- 1 tuli põleb ja teine vilgub - 21% - 50%
- 2 tuld põlevad ja kolmas vilgub - 51% - 80%
- 3 tuld põleb ja neljas vilgub - 81% - 95%
- 4 tuld põlevad - laadimine lõpetatud

3. Kui laadimine on lõppenud, sulge kindlasti laadimispesa tolmukate.

4. Normaalne aku laadimisaeg on 4 tundi.

5. Pealampi saab laadimise ajal kasutada, aga selle võrra pikeneb ka laadimisaeg.

6. Kui lamp seisab pikalt kasutamata, siis tuleks lambi akut laadida iga nelja kuu tagant.

## Laetustaseme indikaator

Kui lamp on väljalülitatud olekus, tehes vajutuse funktsionaalse režiimi nupul, siis laetustaseme indikaator näitab aku laetust. Indikaator põleb 3 sekundit järgnevalt.

- 4 tuld põleb: 100% - 80 %
- 3 tuld põleb: 80% - 60%
- 2 tuld põleb: 60% - 40%
- 1 tuli põleb: 40% - 20%
- 1 tuli vilgub: 20% - 0%

## Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi „burst“ režiimil, eraldub lambist palju soojust. Kui lamp töötab „burst“ režiimis kaua ning korduvalt, siis teeb lamp oma töötemperatuuri alandamiseks automaatselt step-downi tugevale valgustugevusele.

## Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks.

Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

## Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aktsepteerib toote garantiid vaid ostuarve, ostutõeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
  - Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud suhelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
  - Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena
  - Kui toode on kahjustada saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / [www.fenix-eesti.ee](http://www.fenix-eesti.ee) / Oja 19, 13516 Tallinn

**Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!**