

FENIX HL40R kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid

Kvaliteetne CREE XP-L HI V2 LED element
Vaglusvoo ulatus kuni 174 meetrit
Valgusvõimsus kuni 600 lumenit
Sisseehitatud 2000mAh liitiumpolümeeraku
Kaks lülitit kiireks ja mugavaks kasutamiseks
Laadimise ja toiteallika indikaator
Ülekuumenemise kaitse
Lukustusrežiim
Valmistatud kvaliteetsest plastist ja alumiiniumsulamist

Mõõdud

Pikkus: 68mm
Sügavus: 54mm
Kõrgus: 42mm
Kaal: 117g (koos toiteallikaga)

Komplektis kaasas

Lamp koos integreeritud akuga,
laadimiskaabel, peapael

Lambi kasutussuunised

- Üldrežiimi sisse/välja lülitamine ja valgustugevuse valimine
- Funktsionaalse režiimi sisse/välja lülitamine valgustugevuse valimine

Üldrežiim

Tööle ja tööst välja lülitamine

Vajuta ning hoi üldrežiimi nuppu 0,5 sekundit, lamp hakkab tööle Eco režiimis.
Vajuta ning hoi ükskõik kumba nuppu alla 0,5 sekundit, lamp lülitub välja.

Valgustugevuse valimine

Kui lamp on lülitatud töösse, siis vajutage üldrežiimi nuppu. Vajutades läbite töörežiimid järjekorras Eco, madal, keskmine ja tugev.

Funktsionaalne režiim

Tööle ja tööst välja lülitamine

Vajuta ning hoi funktsionaalse režiimi nuppu all 0,5 sekundit, lamp hakkab tööle 4lm valgustugevusega lugemisrežiimis. Vajua ning hoi ükskõik kumba nuppu all 0,5 sekundit, et lamp välja lülitada.

Režiimi valimine

Kui lamp on lülitatud töösse, siis vajutage üldrežiimi nuppu. Vajutades saate valida 4lm lugemisvalguse ja SOS režiimi vahel.

Punktvalgus ja hajutatud valgus

Keerates lambi optika ümber olevat rõngast on võimalik pealambi valgusvihku muuta. Keerates rõngast vastupäeva, toimub valgusjoonise sisse suumimine. Keerates rõngast päripäeva toimub valgusjoonise välja suumimine.

Kohene turborežiim („burst“-režiim)

Kui lamp on sisse- või väljalülitatud, vajutades üldrežiimi nuppu ja hoides seda all enam kui 1,2 sekundit, sisenete „burst“ režiimi. Peale 1 minutit tööd „burst“ režiimis lülitab lamp ennast madalamale valgustugevusele.

Lukustusrežiim

Lukustusrežiimi sisenemine: kui lamp on välja lülitatud, vajutage ja hoidke ühte kahest lülitist all või vajutage mõlemad lülitid korraga kolmeks sekundiks alla. Lamp vilgub neli korda ning seejärel lukustub. Lukustusrežiimist väljumine: vajutage mõlemad lülitid kolmeks sekundiks alla ning lamp vilgub 4 korda. Lambi töö taastub Eco režiimis.

Parameetrid

ANSI/PLATO FL1	GENERAL MODE				FUNCTIONAL MODE			BURST MODE
	HIGH	MED	LOW	ECO	READING	SOS		
OUTPUT	300 Lumens	130 Lumens	70 Lumens	30 Lumens	4 Lumens	30 Lumens	600 Lumens	
RUNTIME	4.5h	11h	22h	50h	200h	100h	1h 20min*	
DISTANCE	Floodlight	29m	19m	14m	9m	4m	9m	43m
	Spotlight	96m	64m	46m	30m	10m	30m	147m
INTENSITY	Floodlight	212cd	93cd	49cd	21cd	4cd	21cd	472cd
	Spotlight	2316cd	1021cd	535cd	230cd	27cd	230cd	5426cd
IMPACT RESISTANCE					1m			
WATERPROOF					IP66			

Laadimine

1. Lülitage lamp välja, ühendage lambi laadimispesa USB toitepesaga kasutades standardset Micro USB kaablit (sisaldub komplektis). Kõigepealt ühendage USB kaabel vooluallikaga ja alles seejärel lambi laadimisporidiga.

2. Normaalse laadimisprotsessi käigus lambil olevad märgutuled annavad märku laadimisprotsessist.

- 1 tuli vilgub - 20%
- 1 tuli põleb ja teine vilgub - 20% - 50%
- 2 tuld põlevad ja kolmas vilgub - 50% - 80%
- 3 tuld põleb ja neljas vilgub - 80% - 95%
- 4 tuld põlevad - laadimine lõpetatud

3. Kui laadimine on lõppenud, sulge kindlasti laadimispesa tolmukate.

4. Pealampi saab laadimise ajal kasutada, aga selle võrra pikeneb ka laadimisaeg.

5. Kui lamp seisab pikalt kasutamata, siis tuleks lambi akut laadida iga nelja kuu tagant.

Laetustaseme indikaator

Kui lamp on väljalülitatud olekus, tehes vajutuse funktsionaalse režiimi nupul, siis laetustaseme indikaator näitab aku laetust. Indikaator põleb 3 sekundit järgnevalt.

- 4 tuld põleb: 100% - 80 %
- 3 tuld põleb: 80% - 60%
- 2 tuld põleb: 60% - 40%
- 1 tuli põleb: 40% - 20%
- 1 tuli vilgub: 20% - 0%

Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi „burst“ režiimil, eraldub lambist palju soojust. Kui lamp töötab „burst“ režiimis kaua või korduvalt, siis teeb lamp automaatselt step-downi tugevale valgustugevusele. Step-down aktiveerub, et lambi töötemperatuuri alandada ning kaitsta seda ülekuumenemise eest.

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks.

Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiaga. Kui Fenix toode on saadud defektselt, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aktsepteerib toote garantiid vaid ostuarve, ostutšeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosaj- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 - Kui toode on kahjustatud saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detailid, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
 - Kui toode on kahjustatud saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 - Kui toode on kahjustatud saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenix ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-eesti.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!