

FENIX E03R kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid

MATCHA CA18 LED ja Everlight 2835 punase valguse LED
Sisse ehitatud 200mAh liitium-polümeer aku
Toiteallika laetustaseme indikaator ja madala pinge hoiatus
Ülekuumenemise kaitse
CNC alumiiniumist korpus, kaetud tüüp III anodeeringuga
Lambi lukustusfunktsioon

Mõõdud

Pikkus: 47mm
Pea diameeter: 24mm
Korpuse diameeter: 12mm
Kaal: 22g (ilma toiteallikata)

Komplektis kaasas

Lamp, võtmerõngas, kasutusjuhend,
USB-C laadimiskaabel.

Lambi kasutussuunised

Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks vajutage ning hoidke nuppu all 0,5 sekundit.
Väljalülitamiseks vajutage ning hoidke nuppu alla 0,5 sekundit.

Valgustugevuse valimine:

Vajutage lülitit ning valgustugevused muutuvad järjekorras Eco, madal, keskmine ja tugev.
Punase valguse sisselülitamiseks vajutage ning hoidke nuppu all 1,2 sekundit.
Vajutades lülitit korra hakkab punane valgus vilkuma, uuesti vajutades hakkab punane valgus põlema.

Lukustusrežiim:

Lukustusrežiimi sisenemine: kui lamp on välja lülitatud, teostage lülitiga topeltvajutus.
Lamp vilgub kaks korda Eco-režiimis ning seejärel lukustub.
Lukustusrežiimist väljumine: vajutage külglülitit 2 korda, lamp vilgub kaks korda ning lamp hakkab tööle Eco-režiimis.

Laadimine

- Lülita lamp välja, ühendage lambi laadimispesa USB vooluallikaga kasutades standardset USB-C kaablit (sisaldub komplektis). Kõigepealt ühendage laadimiskaabel vooluallikaga ning alles seejärel valgustiga.
- Kui laadimine möödub normaalselt, siis külglülitit sees olev märgutuli põleb punaselt. Kui laadimine on lõppenud, siis süttib roheline märgutuli.
- Kui laadimine on lõppenud, sulge kindlasti laadimispesa tolmukaitse.
- Normaalne aku laadimisaeg on umbes 1 tund ja 20 minutit.
- Lae lambi aku alati täis peale viimast kasutuskorda.
- Kui lamp seisab pikalt kasutamata, siis on soovitatav akusid laadida iga nelja kuu tagant.

Parameetrid

ANSI/PLATO FLI	HIGH	MED	LOW	ECO	RED	RED FLASH
OUTPUT	260 lumens	80 lumens	30 lumens	5 lumens	4 lumens	4 lumens
RUNTIME	45 minutes	1 hour 15 minutes	3 hours	18 hours	5 hours 30 minutes	/
DISTANCE	42 meters	25 meters	16 meters	7 meters	10 meters	/
INTENSITY	441 candela	156 candela	64 candela	13 candela	25 candela	/
IMPACT RESISTANCE	1 meter					
WATERPROOF	IP66					

Laetustaseme indikatsioon

Kui lamp on sisselülitatud olekus, siis laetustaseme indikaator külglülitit sees näitab aku laetust. Indikaator töötab esimesed 3 sekundit järgnevalt. Toiteallika laetustaset kuvatakse igakord lambi sisselülitamise.

- Roheline: 100% - 70 %
- Vilkuv roheline: 70% - 40%
- Punane: 40% - 10%
- Vilkuv punane: 10% - 1%

Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi tugeval valgustugevusel, eraldub lambist palju soojust. Lambi ülekuumenemise vältimiseks, teeb lamp automaatselt step-downi madalamele valgustugevusele.

Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pinge langeb, teeb taskulamp step-down'i madalamale valgustugevusele. Kui toiteallika pinge on langenud kriitiliselt madalale, siis indikaator külglülitit sees vilgub punaselt. Kui toiteallikas on kohe-kohe tühenemas, siis lülitub lamp toiteallikate alatühenemise kaitseks madalaimasse töörežiimi. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb lamp koheselt laadima panna.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat (sh. E03R) ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aksepteerib toote garantiid vaid ostuvarve, ostutõeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantiid korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
- Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi sulatud detail, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
- Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena
- Kui toode on kahjustada saanud loomuliku kulumise tulemusena

Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-eesti.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

FENIX E03R kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid

MATCHA CA18 LED ja Everlight 2835 punase valguse LED
Sisse ehitatud 200mAh liitium-polümeer aku
Toiteallika laetustaseme indikaator ja madala pinge hoiatus
Ülekuumenemise kaitse
CNC alumiiniumist korpus, kaetud tüüp III anodeeringuga
Lambi lukustusfunktsioon

Mõõdud

Pikkus: 47mm
Pea diameeter: 24mm
Korpuse diameeter: 12mm
Kaal: 22g (ilma toiteallikata)

Komplektis kaasas

Lamp, võtmerõngas, kasutusjuhend,
USB-C laadimiskaabel.

Lambi kasutussuunised

Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks vajutage ning hoidke nuppu all 0,5 sekundit.
Väljalülitamiseks vajutage ning hoidke nuppu alla 0,5 sekundit.

Valgustugevuse valimine:

Vajutage lülitit ning valgustugevused muutuvad järjekorras Eco, madal, keskmine ja tugev.

Punase valguse sisselülitamiseks vajutage ning hoidke nuppu all 1,2 sekundit.
Vajutades lülitit korra hakkab punane valgus vilkuma, uuesti vajutades hakkab punane valgus põlema.

Lukustusrežiim:

Lukustusrežiimi sisenemine: kui lamp on välja lülitatud, teostage lülitiga topeltvajutus.
Lamp vilgub kaks korda Eco-režiimis ning seejärel lukustub.
Lukustusrežiimist väljumine: vajutage külglülitit 2 korda, lamp vilgub kaks korda ning lamp hakkab tööle Eco-režiimis.

Laadimine

- Lülita lamp välja, ühendage lambi laadimispesa USB vooluallikaga kasutades standardset USB-C kaablit (sisaldub komplektis). Kõigepealt ühendage laadimiskaabel vooluallikaga ning alles seejärel valgustiga.
- Kui laadimine möödub normaalselt, siis külglülitit sees olev märgutuli põleb punaselt. Kui laadimine on lõppenud, siis süttib roheline märgutuli.
- Kui laadimine on lõppenud, sulge kindlasti laadimispesa tolmukaitse.
- Normaalne aku laadimisaeg on umbes 1 tund ja 20 minutit.
- Lae lambi aku alati täis peale viimast kasutuskorda.
- Kui lamp seisab pikalt kasutamata, siis on soovitatav akusid laadida iga nelja kuu tagant.

Parameetrid

ANSI/PLATO FLI	HIGH	MED	LOW	ECO	RED	RED FLASH
OUTPUT	260 lumens	80 lumens	30 lumens	5 lumens	4 lumens	4 lumens
RUNTIME	45 minutes	1 hour 15 minutes	3 hours	18 hours	5 hours 30 minutes	/
DISTANCE	42 meters	25 meters	16 meters	7 meters	10 meters	/
INTENSITY	441 candela	156 candela	64 candela	13 candela	25 candela	/
IMPACT RESISTANCE	1 meter					
WATERPROOF	IP66					

Laetustaseme indikatsioon

Kui lamp on sisselülitatud olekus, siis laetustaseme indikaator külglülitit sees näitab aku laetust. Indikaator töötab esimesed 3 sekundit järgnevalt. Toiteallika laetustaset kuvatakse igakord lambi sisselülitamise.

- Roheline: 100% - 70 %
- Vilkuv roheline: 70% - 40%
- Punane: 40% - 10%
- Vilkuv punane: 10% - 1%

Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi tugeval valgustugevusel, eraldub lambist palju soojust. Lambi ülekuumenemise vältimiseks, teeb lamp automaatselt step-downi madalamele valgustugevusele.

Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pinge langeb, teeb taskulamp step-down'i madalamale valgustugevusele. Kui toiteallika pinge on langenud kriitiliselt madalale, siis indikaator külglülitit sees vilgub punaselt. Kui toiteallikas on kohe-kohe tühenemas, siis lülitub lamp toiteallikate alatühenemise kaitseks madalaimasse töörežiimi. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb lamp koheselt laadima panna.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat (sh. E03R) ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aksepteerib toote garantiid vaid ostuvarve, ostutõeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantiid korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 - Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi sulatud detail, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
 - Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 - Kui toode on kahjustada saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-eesti.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!