

FENIX HM23 kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid


Kvaliteetne Cree LED element
Lamp kasutab tööks ühte AA patareid (kuulub komplekti)
Valgusvõimsus kuni 240 luumenit
Valgusvoo ulatus kuni 63 meetrit
Lambil on 3 valgustugevust
Digitaalselt reguleeritud vooluring
Digitaalne pöördpolaarsuskaits
Üks lüliti kiireks ja lihtsaks kasutamiseks
Madala pinge hoiatus
Alumiiniumist lambi korpus

Mõõdud

Pikkus: 69,5mm
Pea diameeter: 40mm
Korpuse diameeter: 32mm
Kaal: 61g (ilma toiteallikata)

Komplektis kaasas

Lamp, peapael, tagavara
rõngastihend, AA alkaline patarei,
kasutusjuhend



Lambi kasutussuunised

Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks: Vajuta pealambi lüliti ja hoi a all 0,5 sekundit. Lamp hakkab tööle kõige madalamal valgustugevusel.

Väljalülitamiseks: Vajuta pealambi lüliti ja hoi a all 0,5 sekundit. Lamp lülitub välja.

Valgustugevuse valimine

Kui pealamp on sisselülitatud, siis vajutades lüliti läbite töörežiimid järjekorras madal, keskmine ja tugev.

Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Soovitav
Ni-MH patarei	AA	1.2V	Jah
Alkaline patarei	AA	1.5V	Jah
Liitumpatarei	AA	1.5V	Jah
Korduvlaetav Li-ion aku	14500	3.7V	Ei

HOIATUS! Ära kasuta lambis keelatud akut (korduvlaetav Li-ion aku)

Toiteallika vahetamine

- Keera korpuse katemutter kirjaga „Open“ noolega näidatud suunas lahti
- Sisesta üks tüüp AA alkaline patarei või AA Ni-MH patarei nii, et „+“ poolus on suunatud akusalve poole.
- Paigalda korpuse katemutter ja kinnita korralikult.


TÄHELEPANU!

Alati kontrolli, et toiteallikad oleksid sisestatud „+“ poolus suunatuna taskulambi pea poole. Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

Parameetrid

Technical Parameters			
ANSI/PLATO FL1	High	Med	Low
Output	240 lumens	70 lumens	4 lumens
Runtime	8 hours*	16 hours	100 hours
Distance	63 meters	34 meters	9.5 meters
Intensity	980 candela	286 candela	22 candela
Impact Resistance		2 meters	
Waterproof		IP68, 2 meters underwater	

NB! Fenix HM23 pealambi tööparameetrid ja näitajad on testitud ning vastavad rahvusvahelisel kasutatavale taskulampide testimise standardile ANSI/PLATO FL-1. Testimiseks kasutati ühte AA alkaline patareid.



Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!

Madala pinge hoiatus

Kui pealamp on sisselülitatud ja toiteallika pinge langeb, teeb taskulamp step-down'i madalamale valgustugevusele. Kui toiteallika pinge on langenud kriitiliselt madalale, siis lamp vilgub ning lamp lülitub toiteallika alatühjenemise kaitseks madalaimasse töörežiimi. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb toiteallikas koheselt välja vahetada.

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks. Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikas lambist, et vältida toiteallika lekete. Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul või soovite lampi transportida, siis keerake lambi sabaosa katemutter pool pöörat lahti. Nii on lambisise vooluring katkestatud ning lamp ei lähe kogmata tööle. Pikaajalise lambi kasutamisega kaasneb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kulunud O-rõngas välja vahetada. Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keermestatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga. Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi vilkumist või mitte töötamist. Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga. Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi. Kasutades taskulampi pikema aja jooksul, siis eraldab lambist palju soojust. Kasutage lampi ettevaatusega, et ennast mitte põletada.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiaga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülitel 1 aasta. Fenix aktsepteerib toote garantiiid vaid ostuarve, ostutõeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel. Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikitud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 - Kui toode on kahjustatud saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
 - Kui toode on kahjustatud saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 - Kui toode on kahjustatud saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-eesti.ee / Oja 19, 13516 Tallinn