

FENIX WF11E kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid


Mõeldud kasutamiseks plahvatusohtlikes keskkondades
Kvaliteetne Cree XP-G2 LED element
Kasutab toiteallikana 3x AA alkaline-patareid
3 valgustugevust; valgusvõimsus kuni 200 luumenit
Valgusvoo ulatus kuni 185 meetrit
Valmistatud plahvatuskindlast ja antistaatilisest plastikust
IECEX, SGS, ATEX sertifitseeritud
Kinnituspangad lambi küljel ja tagaosas
Pöördpolaarsuskaits

Mõõdud

Pikkus: 167,5mm
Pea diameeter: 49mm
Kaal: 160g (ilma toiteallikata)

Komplektis kaasas

Lamp, 3xAA patareid (Energizer E91), tagavara rõngastihend, käepael, kasutusjuhend



Sertifikaadid

IECEX: IECEX TUR 18.0041X

Ex ia IIC T4 Ga

Ex ia IIIC T130°C Da IP66/IP67

ATEX: TÜV 18 ATEX 8251X

II 1G Ex ia IIC T4 Ga

II 1D Ex ia IIIC T130°C Da IP66/IP67

PCEC: CE19.2314X

Ex ia IIC T4 Ga

Ex iaD 20 T130

NEPSI: GYB20. 1823X


Ex ib IIC T4 Gb

Ex ibD 21 T130°C

Parameetrid

ANSI/PLATO FL1	HIGH	MED	LOW
OUTPUT	200 Lumens	100 Lumens	30 Lumens
RUNTIME	10 hours	29.5 hours	70 hours
DISTANCE	185 meters	141 meters	81 meters
INTENSITY	8512 candelas	4972 candelas	1652 candelas
IMPACT RESISTANCE		1 meter	
WATERPROOF		IP66 / IP67	

Fenix WF11E taskulambi tööparameetrid ja näitajad on testitud ning vastavad rahvusvaheliselt kasutatavale taskulampide testimise standardile ANSI/PLATO FL-1.



Lambi kasutussuunised

Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks vajutage külglülitit ning hoidke all 0,5 sekundit.

Väljalülitamiseks vajutage külglülitit ning hoidke all 0,5 sekundit.

Valgustugevuse valimine:

Vajutage külglülitit ning valgustugevused muutuvad järjekorras madal, keskmine, ja tugev. Taskulamp salvestab viimati kasutatud valgustugevuse režiimi.

Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge
Energizer E91 (komplektis)	AA	1,5V
Duracell MN1500	AA	1,5V
Rayovac 815	AA	1,5V

HOIATUS!

1. Ärge võtke lampi lahti ega vahetage toiteallikaid, kui asute plahvatusohtlikus keskkonnas.

2. Kasutaja turvalisuse huvides, kasutage lambis vaid eelpool nimetatud toiteallikaid.

3. Lambis mitte kasutada erineva tootja, erineva mõõdu, erineva mahutavuse ning erineva tüübi akusid.

Toiteallika vahetamine

- Keera lambi pea korpusest lahti
- Sisesta 3xAA patareid nii nagu on lambile märgitud.
- Sisesta toiteallika hoidja tagasi lampi ning keera lambi pea tagasi korpuse külge ning pinguta kergelt.

TÄHELEPANU!

- Alati kontrolli, et toiteallikad oleksid sisestatud järgides pooluste suunasid. Kui toiteallikad on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.
- Ärge avage lampi plahvatusohtlikus keskkonnas

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks. Fenix soovib lambis kasutada vaid kasutusjuhendis soovitatavaid toiteallikaid. Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikad lambist, et vältida toiteallika lekete või. Pikaajalise lambi kasutamisega kaasneb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kulunud O-rõngas välja vahetada. Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keermestatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärdet või tehnilise vaseliini kihiga. Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi vilkumist või mitte töötamist. Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga. Hoidke lampi lastele kättesaamatus kohas. Lamp ei ole mänguasi. Kasutage lampi ettevaatusega, et ennast mitte põletada. Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi. Ärge avage lambi kattetemurit plahvatusohtlikus keskkonnas. Ärge kasutage lampi plahvatusohtlikus keskkonnas, kui lambil puuduvad osad või on näha, et lambi korpus on katki.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiaga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aksepteerib toote garantiiid vaid ostuarve, ostutšeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 - Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
 - Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 - Kui toode on kahjustada saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenix ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-eesti.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!